

快速安装指南

热转印标签打印机

驱动安装程序兼容:

Windows电脑

使用前请仔细阅读本指南

产品铭牌贴于产品底部, 请查阅相关信息

目录

打印机外观及内部组件

1

标配清单

2

安装标签

2

安装碳带

4

连接USB数据线和电源线

7

纸张校准和恢复出厂设置

8

按键功能

9

打印机状态指示灯&蜂鸣器

9

打印机设置

10

打印机外观组件

1

2

3

4

5

RFID工作频率: 860MHz-960MHz

① 上盖开启开关

② LED指示灯+功能键

③ 视窗

④ 4.3寸显示屏(选配)

⑤ 切刀(选配)

⑥ RFID (选配)

打印机内部组件

1

2

3

4

5

6

7

8

9

① 碳带回收转轮

② 打印头开启开关

③ 打印头

④ 碳带供应转轮

⑤ 碳带挡板

⑥ 导纸器

⑦ 橡胶滚轮

⑧ 间隙传感器

⑨ 黑标传感器

标记清单

1

2

3

4

⑤

⑥

⑦

① 快速安装指南

② USB 传输线

③ 电源供应器

④ 电源线

⑤ 纸卷轴、纸卷固定板 x 2

⑥ 碳带卷轴 x 2

⑦ 碳带回收纸筒

安装标签

1

2

①

②

① 双手按压上盖左右两侧的开关, 同时向上推, 开启打印机上盖。

② 将纸卷装入纸卷轴, 并用固定板把纸卷固定于纸卷轴中央。

③ 将纸卷及纸卷轴放置到打印机里

④ 按下打印头开启开关, 开启打印头

⑤ 将打印头抬起, 使其能固定住

⑥ 将纸卷拉出, 送到机器前端

⑦ 将导纸器调整到纸卷两边合适位置

安装碳带

① 下翻碳带挡板, 将碳带挡板放下

② 将碳带卷轴装入碳带回收纸筒

③ 将碳带卷轴装入碳带, 且碳带居中放置

④ 先将碳带轴左侧(标示“L”侧)压入, 再将右侧(标示“R”侧)压入供应转轮中。

(标准碳带的朝向如上图所示)

⑤ 将碳带绕过打印头, 平整的贴在碳带回收纸筒上。旋转碳带回收转轮, 直到碳带黑色区域盖过打印头为止并将碳带卷紧, 使碳带上没有任何皱折。

① 将USB线连接打印机

② 将USB线连接电脑

① 将电源线连接打印机

② 将电源插头插入插座

纸张校准和恢复出厂设置

间隙标签校准

连续标签校准

黑标标签校准

打孔标签校准

恢复出厂设置

按键功能

走纸

打印暂停和重新开始

打印自检页

打印机状态指示灯&蜂鸣器

LED灯指示颜色

蜂鸣器

打印机设置

如何使打印更清晰?

如何设置纸张尺寸?

产品保修卡

用户信息

产品信息

销售商信息

保修条款

一、本产品按出厂时间起, 保修期限为一年, 打印头、胶辊保修3个月或打印30公里, 以先达到为准。保修期内打印头有明显刮伤、划伤、非常规磨损等人为物理损坏不属于保修范围。

二、存在以下情况之一者, 不属于保修范围之内:

三、保修期内, 维修时所更换的产品零配件同我公司所有。

四、用户负责将产品寄送至我公司售后服务部进行维修服务。

五、本公司拥有本保修条款的最终解释权。

电子电气产品有害物质限制使用的说明

1、产品中有毒物质的名称及含量:

2、电子电气产品有害物质限制使用标志: